

Sitzfunktionen

Memoryfunktion*




Abb. 1 Außen am Fahrersitz: Memorytasten

Mit den Memorytasten können Einstellungen für den Fahrersitz und die Außenspiegel gespeichert und wieder abgerufen werden.

Einstellungen abrufen

- Bei stehendem Fahrzeug und eingeschalteter Zündung entsprechende Memorytaste so lange gedrückt halten, bis die gespeicherte Position erreicht ist.
- **ODER:** Bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Fahrertür entsprechende Taste kurz antippen.
- Der Beifahreraußenspiegel verlässt die gespeicherte Position für Rückwärtsfahren automatisch, wenn mit mindestens 15 km/h (10 mph) vorwärts gefahren oder der Drehknopf aus der Stellung **R** in eine andere Position gedreht wird.

Fahrzeugschlüssel für Memoryfunktion aktivieren

- Fahrertür entriegeln.
- Beliebige Memorytaste gedrückt halten.
- Nach beendeter Bewegung die Öffnungstaste  im Fahrzeugschlüssel innerhalb der nächsten drei Sekunden drücken. Ein Gongsignal bestätigt die Aktivierung.

Außenspiegeleinstellungen für Vorwärtsfahrt und Fahrersitzeinstellung einem Fahrzeugschlüssel zuordnen

- Fahrzeugschlüssel für Memoryfunktion aktivieren.
- Bei eingeschalteter Zündung Außenspiegel und Sitz einstellen.
- Beim Ausschalten der Zündung und Verriegeln des Fahrzeugs bestätigt ein Gongsignal die gespeicherte Position. Die Einstellungen sind dem Fahrzeugschlüssel zugeordnet.

Sicherungen

Sicherungsbelegung

Sicherungsbelegung im Motorraum

Nr.	Verbraucher/Ampere	
1	ABS/ESP-Steuergerät	25
2	ABS/ESP-Steuergerät	40/60

Sicherheit von Kindern

Kindersitze

SEAT empfiehlt, die auf der Webseite aufgeführten Kindersitze folgendermaßen zu befestigen:

- Rückwärts zur Fahrrichtung gerichtete Kindersitze (Gruppe 0+): ISOFIX und Stützfuß (ROMER BABY SAFE PLUS SHR II + ISOFIX BASE / PEKE GO I-SIZE + I-SIZE BASE).
- In Fahrrichtung gerichtete Kindersitze (Gruppe 1): ISOFIX und Top Tether (ROMER DUO PLUS + TOP TETHER / PEKE G1 TRIFIX I-SIZE).
- In Fahrrichtung gerichtete Kindersitze (Gruppe 2): Sicherheitsgurt und ISOFIX (ROMER KIDFIX XP).
- In Fahrrichtung gerichtete Kindersitze (Gruppe 3): Sicherheitsgurt und ISOFIX (ROMER KIDFIX XP).

Alemán 5FJ012705FA (12.18)



5FJ012705FA